

elements



Montageanleitung

TIGER PREMIUM® Elements™ Rhombusleisten

MONTAGE

- ⇒ Lagern Sie das Material bis zur Montage im Trockenen.
- ⇒ Verwenden Sie 5 x 60mm Edelstahlschrauben für die Montage der Rhombusleisten. Abstand 12mm vom Rhombusleistenrand entfernt.
- ⇒ Die Löcher sollten vorgebohrt und die Schrauben anschließend versenkt werden.
- ⇒ Abstand zwischen der UK ca. 600mm mittig oder ca. 550mm lichter Abstand.
- ⇒ Abstand zwischen den Rhombusleisten mind. 8mm.
- ⇒ Abstand zwischen den Kopfenden mind. 2mm.
- ⇒ Die Schnittkanten unbedingt mit Stirnkantenschutz versiegeln.

VERARBEITUNG

Elements™ Rhombusleisten sollten immer vorgebohrt werden. Ohne Vorbohren können die Schrauben abreißen und Verbindungen halten nicht. Jede Schnittkante muss mit TIGER PREMIUM® Stirnkantenschutz versiegelt werden, um Rissbildungen bestmöglich zu vermeiden.

ABSTAND DER UNTERKONSTRUKTION

Der Abstand der Unterkonstruktion ist unabhängig von der Stärke der Rhombusleisten. Richten Sie sich bitte nach der folgenden Tabelle.

Stärke der Rhombusleisten (H x B mm)	Abstand der Unterkonstruktion (mittig mm)
21 x 68	600
26 x 68	600

Als Unterkonstruktion empfehlen wir Elements™ Konstruktionsholz (Dauerhaftigkeitsklasse 1) in der Dimension 45 x 70mm.

