


ABODO


Montageanleitung

TIGER PREMIUM® ABODO Rhombusleisten

MONTAGE

Montageinformation für TIGER PREMIUM® ABODO Elements™ und Vulcan™ Rhombusleisten

- Lagern Sie das Material bis zur Montage im Trockenen.
- Verwenden Sie 5 x 60mm Edelstahlschrauben für die Montage der Rhombusleisten. Abstand 12mm vom Rhombusleistenrand entfernt.
- Abstand zwischen der UK ca. 600mm mittig oder ca. 550mm lichter Abstand.
- Abstand zwischen den Rhombusleisten mind. 8mm.
- Abstand zwischen den Kopfenden mind. 2mm.
- Die Schnittkanten unbedingt mit Stirnkantenschutz versiegeln.
- Alternativ kann auch eine spezielle Fassadenprofilschraube von TIGER PREMIUM® verwendet werden.
- Vulcan™ Rhombus kann mit einem verdeckten Clip befestigt werden. Die Leisten sind auf der Rückseite profiliert.


Vorbohren können die Schrauben abreißen und Verbindungen halten nicht. Jede Schnittkante muss mit TIGER PREMIUM® Stirnkantenschutz versiegelt werden, um Rissbildungen bestmöglich zu vermeiden.

ABSTAND DER UNTERKONSTRUKTION

Der Abstand der Unterkonstruktion ist unabhängig von der Stärke der Rhombusleisten. Richten Sie sich bitte nach der folgenden Tabelle.

Stärke der Rhombusleisten (H x B mm)	Abstand der Unterkonstruktion (mittig mm)
21 x 68	600
26 x 68	600

Als Unterkonstruktion empfehlen wir ABODO Elements™ Konstruktionsholz (Dauerhaftigkeitsklasse 1) in der Dimension 45 x 70mm.



VERARBEITUNG

ABODO Rhombusleisten sollten immer vorgebohrt werden. Ohne